BLANCO

Reparatur-Anleitung
Repair instruction

BLANCO ELIPSO HD
BLANCO ELIPSO ND
BLANCO ELIPSO mit Armhebel HD
BLANCO ELIPSO mit Armhebel ND
BLANCO ELIPSO-A HD
BLANCO ELIPSO-F HD
BLANCO ELIPSO-Z HD



BLANCO

BLANCO ELIPSO



1



2



3





4

5






6



7






8



9



10



11



12



13



14





30 mm

15



16





17



18






2,5 mm

19



20




116 043

BLANCO

BLANCO ELIPSO



1



2



3





4

5





6



7





8




9




10




11




12




13


14


15


16
12 Nm



30 mm


17



18




19


20




2,5 mm


21


22

BLANCO

BLANCO ELIPSO



1





2





3



4

