BLANCO

Reparatur-Anleitung
Repair instruction

BLANCO ALTA Compact HD
BLANCO ALTA Compact ND
BLANCO ALTA-F Compact HD



BLANCO


BLANCO ALTA Compact



1




2



3



4





2,5 mm

Art.-No. 139 188

5



6





Art.-No. 139 219


7



8



9



HD
Art.-No. 118 787

ND
Art.-No. 116 409

10




11



12



13






Art.-No. 139 219

14



15





2,5 mm

Art.-No. 139 188

16



17



18



BLANCO

BLANCO ALTA Compact



1



2



3



4






2,5 mm

Art.-No. 139 188

5



6





Art.-No. 139 219

7




8



9



10




11





Art.-No. 128 600

12





Art.-No. 117 933

13



14



15



HD
Art.-No. 118 787

ND
Art.-No. 116 409

16




17



18



19





Art.-No. 139 219

20



21







2,5 mm

Art.-No. 139 188

22



23



24




BLANCO

BLANCO ALTA Compact




1






Art.-No. 511 324

2





3



4

